

Spannzangen in Spannmutter montieren und demontieren

Bei jedem Werkzeugwechsel auf Sauberkeit achten. Verschmutzungen
Beeinträchtigen das Spannsystem in der Spannkraft und Rundlaufgenauigkeit



Einsetzen der Spannzange:

Die Spannzange gerade in die Spannmutter einsetzen.
Nun die Spannzange und die Spannmutter fest zusammen-
drücken bis diese deutlich hörbar eingerastet
ist.

Die richtig eingehängte Zange kann sich in der zentralen
Mitnehmerschulter frei bewegen und fällt auch beim Umdrehen
der Spannmutter nicht heraus.

Nun kann die Spannmutter mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels
festgezogen werden. Beim Spannen ohne geeignetem Werkzeug
kann die Spannmutter beschädigt werden.



Ausbauen der Spannzange:

Die Spannzange in eine Hand nehmen und gegen die
Spannzange drücken (siehe Bild). Durch den seitlichen
Druck auf die Zange springt diese aus der Ausziehschulter
der Spannmutter heraus und kann nun aus der Mutter
entnommen werden.